

## **Инструкция по технике безопасности для детей и подростков при работе с электроприборами (электрическими швейными машинами)**

**1. Перед началом работы** привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть косынку, фартук.

**2.** Включать и выключать электроприборы сухими руками, берясь за корпус вилки.

**3.** Проверить достаточность освещения на рабочем месте.

**4.** Устанавливать иглу или шпульный колпачок в швейной машине разрешается в присутствии педагога и только при полной остановке машины (ноги с педалей убрать).

**5.** Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время.

**6. При работе** на машине руки работающего должны находиться на безопасном расстоянии от движущейся рейки и иглы, локти не должны свисать со стола.

**7. Во время работы** нужно быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.

**8.** Во избежание попадания инструментов в работающие части машины убрать их с платформы.

**9. Во время работы** не наклоняться близко к движущемуся стержню иглы и рычагу нитепритягивателя швейной машины.

**Запрещается:**

- снимать и надевать приводной ремень на ходу швейной машины;
- работать на неисправном оборудовании, неисправными инструментами;
- оставлять работающую машину, механизм, прибор без надзора, хотя бы на самое короткое время.

**По окончании работы** выключить электроприбор и навести порядок на рабочем месте.